QUICKSTART GUIDE

ONEFORSTRINGS 4 Ferdi



acus

MADE IN ITALY


SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza	50 Hz – 20K Hz
Potenza massima in uscita	40 W con alimentatore / 15 W con power bank
Canali	1
Formato del sistema	Amplificatore a 2 vie
Potenza woofer	20W
Potenza tweeter	10W
Sensibilità 1W 1m	92 dB
SPL massimo	96 dB
Crossover	Elettronico
Dimensione woofer	4”
Altoparlante HF	Tweeter a cono 0,7”
Sistema di alimentazione	Alimentatore esterno 24 V DC incluso / power bank standard 5 V non incluso
Costruzione	Multistrato di betulla
Colori	Lengo ciliegio, legno nero
Altezza	25,5 cm
Larghezza	15,6 cm
Profondità	11,2 cm
Peso	2,4 Kg
Accessori	Ricevitore Bluetooth (Incluso)

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.



5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all’acqua.
6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
7. Non ostruire alcuna apertura di ventilazione.
8. Non installare vicino a fonti di calore quali radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altri apparecchi, inclusi amplificatori, che producono calore.
9. Utilizzare esclusivamente accessori specificati dal produttore.
10. Utilizzare esclusivamente con carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo specificati dal produttore o venduti con l’apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante lo spostamento dell’insieme carrello/apparecchio per evitare lesioni causate dal ribaltamento.
11. Affidare ogni intervento di assistenza a personale qualificato. L’assistenza è necessaria quando l’apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, per esempio se il cavo o la spina dell’alimentazione sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all’interno, se l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
12. Non coprire il dissipatore di calore. Lasciare spazio attorno all’amplificatore per garantire una buona ventilazione.
13. L’apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e non devono essere collocati sull’apparecchio oggetti contenenti liquidi, come vasi.
14. Non collocare sull’apparecchio sorgenti di fiamma libera, come candele accese.
15. Rimuovere la batteria durante il trasporto.


ALIMENTAZIONE

È possibile alimentare ONEFORSTRINGS 4 Ferdi con 2 tipi di sorgente:

1. Power bank (non incluso): è possibile collegare il power bank con un cavo USB.

2. Alimentatore esterno (incluso): collegare l'alimentatore alla presa dedicata sul lato del prodotto.

AVVERTENZA
Non è possibile ricaricare il power bank con l'alimentatore dell'amplificatore.




SEZIONE SUPERIORE



MULTIMEDIA

TRRS AUDIO IN/OUT


Si può scoltare musica da telefono, lettore MP3, tablet o computer portatile attraverso ONEFORSTRINGS Ferdi / Simon utilizzando un cavo AUX stereo da 3,5 mm, non fornito. Regolare il volume del dispositivo in modo che corrisponda a quello della chitarra acustica, per poter suonare insieme alla base o alla traccia audio.
ONEFORSTRINGS Ferdi / Simon può essere utilizzato come interfaccia per suonare, trasmettere in diretta, esercitarsi e registrare su un dispositivo mobile. A differenza di un comune connettore audio TRS da 3,5 mm, che consente soltanto di inviare audio dal dispositivo, per esempio verso cuffie o auricolari, la presa TRRS di ONEFORSTRINGS Ferdi / Simon permette di inviare e ricevere audio contemporaneamente. Questo consente di riprodurre audio dal dispositivo e, allo stesso tempo, inviare al dispositivo l'audio proveniente da ONEFORSTRINGS Ferdi / Simon.
Questa funzione permette di utilizzare applicazioni come GarageBand e Instagram Live con un solo cavo.



Utilizzo di ONEFORSTRINGS Ferdi come interfaccia di streaming live :

1. Collegare il cavo TRRS alla presa TRRS AUDIO IN/OUT dell'amplificatore.
2. Collegare l'altra estremità del cavo TRRS all'ingresso jack da 3,5 mm del dispositivo. Nota per utenti Apple iPhone/iPad: per collegare il dispositivo mobile, utilizzare un adattatore Lightning - 3,5 mm originale Apple oppure un cavo/adattatore garantito compatibile.
3. Aprire un software di registrazione audio o l'applicazione fotocamera sul telefono.
4. Avviare la registrazione per verificare che i livelli siano forti e chiari. Usare il controllo Gain del canale dell'amplificatore per regolare il livello accettato dal telefono.
5. Testare e regolare i controlli di canale e gli effetti per ottenere il suono desiderato dall'amplificatore.
6. Registrare video di alta qualità, mini audio ed effetti, oppure trasmettere in diretta su Instagram Live, Facebook, YouTube, Twitch e collegare direttamente dall'amplificatore.

SEZIONE LED



Quando il controllo VOLUME è in posizione ⏻, il sistema è in modalità standby e il LED rosso STANDBY si accende.

Il sistema diventa attivo quando la manopola VOLUME viene ruotata almeno oltre la posizione ⏻.

Se ONEFORSTRINGS 4 Ferdi è alimentato con l'alimentatore esterno, il LED bianco POWER SUPPLY si accende e il sistema eroga la potenza massima prevista con alimentatore.


Se ONEFORSTRINGS 4 Ferdi è alimentato tramite power bank, il LED blu POWER BANK si accende e il sistema funziona con la potenza prevista per power bank.

Per uscire dalla modalità standby, ruotare la manopola VOLUME in senso orario fino all'accensione del LED STANDBY.

Suggerimento: utilizzare power bank da almeno 5.000 mA. La durata di funzionamento con power bank dipende dalla capacità del power bank.

ACCESSORI SMART

Acus BT100



1. Assicurarsi che l'amplificatore sia spento e collegare il ricevitore Bluetooth Acus BT100 al connettore mini-USB AUX IN.
2. Accendere l'amplificatore. La spia LED blu del ricevitore Bluetooth Acus BT100 dovrebbe lampeggiare rapidamente. Questa fase dura circa 5 secondi. Poi lampeggerà nuovamente ogni 7 secondi finché non verrà associato correttamente a un altro dispositivo Bluetooth.
3. Dopo l'associazione riuscita, trovare Acus BT100 nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo e selezionarlo per connettersi.
4. Quando la spia LED blu del ricevitore Bluetooth Acus BT100 resta fissa, senza lampeggiare, i due dispositivi sono collegati correttamente.

EN

DATA SHEET

Frequency response	50 Hz – 20K Hz
Max power out	40 W with power supply / 15 W with power bank
Channels	1
System format	2 way amp
Woofer power	20W
Tweeter power	10W
Sensitivity 1 W / 1 m	92 dB
SPL max	96 dB
Crossover	Electronic
Woofer size	4”
HF speaker	Cone tweeter 0.7”
Power system	External power adapter 24 V DC included / standard power bank 5 V not included
Construction	Birch plywood
Colors	Cherry Wood, Black Wood
Height	25,5 cm / 10 inch
Width	15,6 cm / 6,14 inch
Depth	11,2 cm / 4,41 inch
Weight	2,4 Kg / 5,28 lb
Accessories	Bluetooth receiver included

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



1. Read these in structions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.



4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources as radiator, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers)) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Use only with the cart, stand, tripod, braket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
11. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cordor plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
12. Do not cover the dissipation heat sink. Leave space around the amplifier to ensure a good ventilation.
13. The apparatus shall not be exposed to dripping or spashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
14. No naked flame sources, such as lighted candles,should be placed on theapparatus.
15. Remove the battery during transportation.


POWER SUPPLY

It is possible to power ONEFORSTRINGS 4 Ferdi with 2 types of source:

1. Power bank (not included): you can connect the power bank with a USB cable.

2. External power supply (included): connect the power supply to the dedicated plug on the side of the product.

WARNING
It is not possible to recharge the power bank with the amplifier power supply.



REAR SECTION




MULTIMEDIA

TRRS AUDIO IN/OUT

Play audio from your phone, MP3 player, tablet or laptop through ONEFORSTRINGS 4 Ferdi using a stereo 3.5 mm AUX cable (not supplied).

Adjust your device volume to match that of your acoustic guitar and enable you to play along.


Use your ONEFORSTRINGS 4 Ferdi as an interface to play, live stream, record and practise on your mobile device. The TRRS jack allows audio to be sent from your device and received back at the same time. This feature lets you use apps such as GarageBand and Instagram Live with a single cable.



To use ONEFORSTRINGS 4 Ferdi as your live-stream interface:

1. Connect your TRRS cable to your amplifier's TRRS AUDIO IN/OUT socket.
2. Connect the opposite end of the TRRS cable to your device's 3.5 mm input. Note for Apple iPhone/ iPad users: to connect to your mobile device, use an official Apple manufactured Lightning to 3.5 mm adapter or a guaranteed-compatible cable/adapter.
3. Open an audio recording software or camera application on your phone.
4. Press record to test that your levels are loud and clear. Use the channel Gain controls on your amplifier to set the level accepted by your phone.
5. Test and adjust your channel controls and effects for optimum sound on your amplifier.
6. Record high-quality videos, audio mixes and live stream directly to Instagram Live, Facebook, YouTube, Twitch and more from your amplifier.

LED SECTION



When the VOLUME is in the ⏻ position, the system is in standby mode and the red STANDBY LED lights up.

The system becomes active when the VOLUME knob is turned at least beyond the ⏻ position.

If ONEFORSTRINGS 4 Ferdi is powered with the external power supply, the white POWER SUPPLY LED lights up and the system delivers the maximum power intended for power supply operation.


If ONEFORSTRINGS 4 Ferdi is powered by the power bank, the blue POWER BANK LED lights up and the system works with the power intended for power-bank operation.

To exit standby mode, turn the VOLUME knob clockwise until the STANDBY LED lights up.

Tips: use power banks of at least 5,000 mA. The duration of operation with the power bank depends on the capacity of the power bank.

SMART ACCESSORIES

Acus BT100



1. Make sure that the amplifier is powered off and connect the Acus BT100 Bluetooth Receiver to the mini-USB AUX IN connector.
2. Turn the amplifier on. The Acus BT100 Bluetooth Receiver blue LED indicator lamp should flash quickly. This lasts for about 5 seconds. It will then flash again every 7 seconds until it pairs successfully with another Bluetooth device.
3. After it has matched successfully, find Acus BT100 as an option in your Bluetooth device settings and select it to connect.
4. When the blue LED indicator lamp on the Acus BT100 Bluetooth Receiver is ON steady with no flashing, the two devices have been successfully connected.

FR

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence	50 Hz – 20K Hz
Puissance max. de sortie	40 W avec alimentation / 15 W avec power bank
Canaux	1
Format du système	Amplificateur 2 voies
Puissance du woofer	20W
Puissance du tweeter	10W
Sensibilité 1 W / 1 m	92 dB
SPL max	96 dB
Crossover	Électronique
Taille du woofer	4”
Haut-parleur HF	Tweeter à cône 0,7”
Système d’alimentation	Adaptateur externe 24 V DC inclus / power bank standard 5 V non inclus
Construction	Contreplaqué de bouleau
Couleurs	Bois de cerisier, bois noir
Hauteur	25,5 cm
Largeur	15,6 cm
Profondeur	11,2 cm
Poids	2,4 Kg
Accessoires	Récepteur Bluetooth inclus

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



1. Lisez ces instructions.

2. Conservez ces instructions.

3. Tenez compte de tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.



5. N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation.

8. N’utilisez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

10. Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, la console ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l’appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lors du déplacement de l’ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures dues au renversement.

11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple, si le cordon d’alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l’appareil, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

12. Ne couvrez pas le dissipateur de chaleur. Laissez de l’espace autour de l’amplificateur pour assurer une bonne ventilation.

13. L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l’appareil.

14. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l’appareil.

15. Retirez la batterie pendant le transport.


ALIMENTATION

Il est possible d'alimenter ONEFORSTRINGS 4 Ferdi avec 2 types de source :

1. Power bank (non inclus) : vous pouvez connecter le power bank avec un câble USB.

2.Alimentation externe (incluse) : connectez l'alimentation à la prise dédiée sur le côté du produit.

AVERTISSEMENT
Il n'est pas possible de recharger le power bank avec l'alimentation de l'amplificateur.



SECTION ARRIÈRE




MULTIMEDIA

TRRS AUDIO IN/OUT

Lisez l'audio depuis votre téléphone, lecteur MP3, tablette ou ordinateur portable via ONEFORSTRINGS 4 Ferdi en utilisant un câble AUX stéréo 3,5 mm (non fourni).

Réglez le volume de votre appareil pour l'adapter au niveau de votre guitare acoustique et jouer ensemble.

Utilisez ONEFORSTRINGS 4 Ferdi comme interface pour jouer, diffuser en direct, enregistrer et pratiquer sur votre appareil mobile. Le jack TRRS permet d'envoyer l'audio depuis votre appareil et de le recevoir en même temps. Cette fonction permet d'utiliser des applications comme GarageBand et Instagram Live avec un seul câble.



Utilisation comme interface live streaming

1. Collegare il cavo TRRS alla presa TRRS AUDIO IN/OUT dell'amplificatore.

2. Collegare l'altra estremità del cavo TRRS all'ingresso jack da 3,5 mm del dispositivo. Nota per utenti Apple iPhone/iPad: per collegare il dispositivo mobile, utilizzare un adattatore Lightning - 3,5 mm originale Apple oppure un cavo/adattatore garantito compatibile.


3. Aprire un software di registrazione audio o l'applicazione fotocamera sul telefono.

4. Avviare la registrazione per verificare che i livelli siano forti e chiari. Usare il controllo Gain del canale dell'amplificatore per regolare il livello accettato dal telefono.

5. Testare e regolare i controlli di canale e gli effetti per ottenere il suono desiderato dall'amplificatore.

6. Registrare video di alta qualità, mini audio ed effetti, oppure trasmettere in diretta su Instagram Live, Facebook, YouTube, Twitch e collegare direttamente dall'amplificatore.

SECTION LED



Lorsque le contrôle VOLUME est en position ⏻, le système est en mode veille et le voyant rouge STANDBY s'allume.

Le système devient actif lorsque le bouton VOLUME est tourné au-delà de la position ⏻.

Si ONEFORSTRINGS 4 Ferdi est alimenté par l'alimentation externe, le voyant blanc POWER SUPPLY s'allume et le système délivre la puissance maximale prévue avec l'alimentation.


Si ONEFORSTRINGS 4 Ferdi est alimenté par power bank, le voyant bleu POWER BANK s'allume et le système fonctionne avec la puissance prévue pour le power bank.

Pour quitter le mode veille, tournez le bouton VOLUME dans le sens horaire jusqu'à l'allumage du voyant STANDBY.

Conseil : utilisez des power banks d'au moins 5 000 mA. La durée de fonctionnement avec power bank dépend de la capacité du power bank.

OPTION SMART

Acus BT100



1. Assurez-vous que l'amplificateur est éteint et connectez le récepteur Bluetooth Acus BT100 au connecteur mini-USB AUX IN.
2. Allumez l'amplificateur. Le voyant LED bleu du récepteur Bluetooth Acus BT100 devrait clignoter rapidement. Cela dure environ 5 secondes. Ensuite, il clignotera à nouveau toutes les 7 secondes jusqu'à ce qu'il soit appairé correctement avec un autre appareil Bluetooth.
3. Après l'appairage réussi, trouvez Acus BT100 dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez-le pour vous connecter.
4. Lorsque le voyant LED bleu du récepteur Bluetooth Acus BT100 reste fixe, sans clignoter, les deux appareils sont correctement connectés.

è un prodotto interamente
progettato e realizzato in Italia da

is a product entirely
designed and produced in Italy
by

il s'agit d'un produit entièrement conçu
et fabriqué en Italie par

www.acus-sound.it - info@acus-sound.it

Prodotto e venduto da / Manufactured and sold by / Produit et vendu par
Bespeco Professional s.r.l.
S.S. 16 km 315,05 - 60022 Castelfidardo (AN) - Italy
Tel. +39 0717819152 - info@bespeco.it

Il nome e il logo Bluetooth sono proprietà dei rispettivi proprietari.
Tutti i marchi e i nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Bluetooth name and logo are properties of their respective owners.
All brand name and trademarks are properties of their respective owners.

Le nom et les logos Bluetooth sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Toutes les marques et dénominations commerciales sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs.